


echo PLUM

MON PREMIER SMARTPHONE



Son format compact
pour un poids plume



Des tutoriels pour maîtriser
votre Echo Plum



echo PLUM




**DESIGN COLORE
AVANT ARRIERE**



ECRAN 4"



TUTORIELS ANDROID



**PROCESSEUR QUAD CORE
1 Go RAM**



**STOCKAGE 8,01 Go +
SLOT MICRO SD**

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

SYSTÈME

- ° OS : Android 6.0
- ° Processeur : Quad Core 1.2GHz SC7731C

ÉCRAN

- ° Ecran tactile
- ° Type : TFT
- ° Résolution : 480x800 pixels
- ° Taille : 4" FWVGA

BATTERIE ET AUTONOMIE

- ° Type : Li-ion 1250 mAh
- ° Mode économie d'énergie

MÉMOIRE

- ° Mémoire interne : 8,01 Go
- ° Mémoire RAM : 1 Go
- ° Port Micro SD (jusqu'à 32 Go)

DAS

- ° Tête : 0,68 W/Kg
- ° Corps : 1,00 W/Kg

DIVERS

- ° Couleurs : Bleu azurin, Bleu de Prusse, Vert d'eau
- ° Dimensions : 121.6 x 62.5 x 10 mm
- ° Poids : 108 g
- ° Format SIM : SIM 1 : Mini – SIM 2 : Micro

CONNECTIVITÉ

- ° Wi-fi : 802.11b/g/n, Support Hot spot
- ° 2G : GSM:850/900/1800/1900MHz
- ° 3G : WCDMA: 900/2100MHz
- ° Bluetooth 4.0

FONCTIONNALITÉS

- ° Mode Mains-libres
- ° Mode Hors-ligne
- ° Calculatrice
- ° Réveil / alarme
- ° Horloge
- ° Transfert d'appel / double appel
- ° Identification de l'appelant

MULTIMÉDIA

PHOTO

- ° Flash
- ° Caméra arrière : 5 MP
- ° Caméra frontale : 2 MP
- ° Formats supportés : .JPEG .PNG .GIF .BMP

VIDEO

- ° Résolution : 720x1280 pixels
- ° Formats supportés : .MP4, .3GP, .AVI

MUSIQUE

- ° Prise jack 3,5mm
 - ° Lecteur MP3
 - ° Formats supportés : MP3, WAV, AMR, MIDI
- ### LOCALISATION
- ° GPS

MESSAGERIE

- ° SMS/MMS
- ° E-mail(POP/IMAP)
- ° Saisie intuitive
- ° Exchange ActiveSync®
- ° Messagerie instantanée
- ° Fonction appel direct

PERSONNALISATION

- ° Langues multiples
- ° Sonneries personnalisables
- ° Personnalisation de l'appelant

APPLICATIONS MOBILES

INTERNET MOBILE

- ° Navigateur internet : Google Chrome

GOOGLE APPS

- ° Gmail™
- ° Google Messenger
- ° Google Maps™
- ° Google Play Store
- ° YouTube

INCLUS DANS LA BOÎTE



SMARTPHONE
ECHO PLUM



KIT PIETON
STEREO



CHARGEUR
SECTEUR



CABLE
USB



GUIDE DE
DEMARRAGE